



VÁLVULAS DE RETENCIÓN Y DE FONDO EUROPA®

105 Válvula de fondo EUROPA®

DIAGRAMA DE PRESIÓN MÍNIMA PARA LA APERTURA

La apertura de la válvula viene dada por la diferencia de presión entre los dos lados de la estanqueidad.

