



VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO EUROPA®

105 Valvola di fondo EUROPA®

DIAGRAMMA PRESSIONE MINIMA DI APERTURA

L'apertura della valvola è data dalla differenza di pressione fra i due lati della sede.

