



ACCESORIOS PARA COLECTORES

891MR Mando electrotérmico

INSTRUCCIONES

FUNCIÓN:

El mecanismo del actuador utiliza un elemento de cera calentado por un resistor PTC y un muelle de compresión.

El elemento de cera se calienta aplicando la tensión de funcionamiento y mueve el pistón integrado.

La fuerza generada por el movimiento es transferida al elevador de la válvula, que abre y cierra la válvula.

INSTALACIÓN:

Seguir estas indicaciones:

1. Quitar el tirador o el tapón de plástico del colector de distribución.
2. Girar el tapón de plástico blanco en sentido antihorario y poner el actuador en "posición Man.".
3. Atornillar la junta niquelada del actuador en la rosca de la válvula (M30x1,5 mm).
4. Girar el capuchón de plástico blanco en sentido horario y poner el actuador en "posición Auto".

POSICIÓN DE INSTALACIÓN:



CONEXIÓN CABLES ELÉCTRICOS:

