



## ACCESSORI PER COLLETTORI

### 891MR Comando elettrotermico

#### ISTRUZIONI

##### FUNZIONE:

Il meccanismo dell'attuatore utilizza un elemento di cera riscaldato da un resistore PTC e una molla di compressione. L'elemento di cera viene riscaldato applicando la tensione di funzionamento e muove il pistone integrato.

La forza generata dal movimento viene trasferita sull'elevatore della valvola e quindi apre e chiude la valvola.

##### INSTALLAZIONE:

Basta seguire queste indicazioni:

1. Rimuovere la maniglia o il tappo di plastica dal collettore di distribuzione.
2. Girare il tappo di plastica bianco in senso antiorario e mettere l'attuatore in "posizione Man.".
3. Avvitare l'anello nichelato dell'attuatore sulla filettatura della valvola (M30x1,5 mm).
4. Ruotare il cappuccio di plastica bianco in senso orario e mettere l'attuatore in "posizione Auto.".

##### POSIZIONE D'INSTALLAZIONE:



##### CONNESSIONE CAVI ELETTRICI:

