



106 BLOCK[®] 底阀

阀打开所需的最低压力图
依靠阀座两侧的压差打开阀。

