




## 620 Муфта

### ИНСТРУКЦИИ



#### УСТАНОВКА В 4 ШАГА

1. Отрежьте трубу роликовым труборезом.
  2. Удалите заусенцы с внешней стороны трубы.
  3. Откалибруйте трубу, отметив на ней глубину введения.
  4. Вставьте трубу в фитинг до точки блокировки, которая должна совпадать с отметкой, нанесенной ранее.
- Если используются трубы из полиэтилена с проволоочной оплеткой (PEX) или полибутилена, перед соединением необходимо вставить в трубу усиливающую втулку (арт. 655).



5. Для отцепления просто подденьте выступающую часть расцепляющей втулки.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА УСТАНОВКУ ДО 90 %
- МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК В ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ТАК И В СИСТЕМАХ ГВС
- МОЖНО УСТАНОВИТЬ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИХ-ЛИБО ИНСТРУМЕНТОВ
- ВОЗМОЖНО ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТИНГОВ С МЕДНЫМИ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ С ПРОВОЛОЧНОЙ ОПЛЕТКОЙ И ПОЛИБУТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

