



MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

084LK Blocco per leva piatta lucchettabile

INSTALLAZIONE BLOCCO PER LEVA PIATTA LUCCHETTABILE

Il dispositivo va utilizzato con valvole e rubinetti a sfera dotati di maniglia a leva piatta.

Nel caso in cui la valvola non fosse dotata di leva piatta è possibile sostituire la maniglia come specifiche da catalogo, per rendere la valvola lucchettabile.



1. Sganciare la maniglia dalla valvola che vogliamo rendere lucchettabile.



2. Sostituire la maniglia con la leva piatta della misura adeguata rendendo lucchettabile la valvola.



3. Applicare e lucchettare il blocco sulla valvola. Sia in posizione aperta che chiusa.





MANIGLIE PER VALVOLE A SFERA

4. Perno 084PP per blocco piombabile. Applicabile a valvole gas ed acqua.