



VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE IDEAL

098 Valvola a sfera Ideal, passaggio totale per collettori

DIAGRAMMA PRESSIONE-TEMPERATURA

I valori espressi dalle curve rappresentano il limite massimo di impiego delle valvole.

I valori riportati sono a titolo orientativo.

