



RÜCKSCHLAG- UND FUSSVENTILE BLOCK®

101 Rückschlagventil BLOCK®

DIAGRAMM MINDESTÖFFNUNGSDRUCK

Differenzdruck zwischen den zwei Seiten der Dichtungsfläche ermöglicht die Eröffnung des Ventils.

