



RÜCKSCHLAG- UND FUSSVENTILE BLOCK®

106 Fussventil BLOCK®

DIAGRAMM MINDESTÖFFNUNGSDRUCK

Differenzdruck zwischen den zwei Seiten der Dichtungsfläche ermöglicht die Eröffnung des Ventils.

