



# VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO BLOCK<sup>®</sup>

## 106 Valvola di fondo BLOCK<sup>®</sup>

### DIAGRAMMA PRESSIONE MINIMA DI APERTURA

L'apertura della valvola è data dalla differenza di pressione fra i due lati della sede.

