



106 BLOCK[®] 底阀

压力温度图

垂直线所显示的数值表示阀的最大使用年限。
所示数值为约数。

