



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

891MR Commande électrothermique

INSTRUCTIONS

FONCTION :

Le mécanisme de l'actionneur utilise un élément en cire chauffé par une résistance PTC et un ressort de compression. L'élément en cire est chauffé en appliquant la tension de fonctionnement et déplace le piston intégré.

La force générée par ce mouvement est transférée sur l'élévateur de la vanne, ouvrant et fermant cette dernière.

INSTALLATION :

Il suffit de suivre ces consignes :

1. Retirer la poignée ou le bouchon en plastique du collecteur de distribution.
2. Tourner le bouchon en plastique blanc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettre l'actionneur sur la « position Man. ».
3. Visser la bague nickelée de l'actionneur sur le filetage de la vanne (M30x1,5 mm).
4. Tourner le capuchon en plastique blanc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et mettre l'actionneur sur la « position Auto. ».

POSITION D'INSTALLATION :



CONNEXION CÂBLES ÉLECTRIQUES :



ACCESSOIRES POUR COLLECTEURS

